

# HomeRight® Spray Shelter Folding Instructions

## Instructions de Pliage de la Tente de Pulvérisation HomeRight<sup>MD</sup>

### Instrucciones de Plegado de la Carcasa para Rociador HomeRight®



Watch the video  
Regardez la vidéo  
Ver el video



#### Shelter Storage • Rangement de la tente • Carcasa para rociador



1. Position yourself behind shelter. Grasp sides and push together, collapsing it.

Placez-vous derrière la tente. Tenez les côtés et poussez-les l'un vers l'autre de manière à ce qu'ils s'affaissent.


Colóquese detrás de la carcasa. Tómela de los lados y empuje al mismo tiempo, haciendo que colapse.



2. Once flattened, rotate shelter 1/4 turn away from yourself so it resembles a tear drop.

Une fois affaissés, tournez la tente sur 1/4 de tour loin de vous de manière à ce qu'elle ressemble à une larme.


Una vez que está aplanada, gire la carcasa 1/4 de vuelta hacia al lado opuesto a usted hasta que parezca una lágrima.



3. Grasp shelter at the seam. Fold the top over towards the base of the shelter; at the same time push the edges together.

Prenez la tente par la couture. Repliez la partie supérieure vers la base de la tente en poussant simultanément les bords ensemble.

Tome la carcasa de la costura. Pliegue la parte superior sobre la base de la carcasa y, al mismo tiempo, empuje los bordes en conjunto.



4. Grasp the edges in one hand and with the other hand twist the top of the shelter away and down at the same time, folding frame underneath itself.

Tenez les bords avec une main et faites tourner simultanément la partie supérieure de la tente vers le bas avec l'autre main pour que l'armature se replie sous elle-même.

Tome los bordes con una mano y con la otra mano doble la parte superior de la carcasa hacia afuera y abajo al mismo tiempo, plegando el marco por debajo de sí mismo.



5. Tuck the top of the shelter underneath the base fabric.

Regrouper la partie supérieure de la tente sous la base en tissu.

Coloque la parte superior de la carcasa por debajo de la tela de la base.



6. Adjust shape into a tight disc and tuck in any loose fabric.

Ajustez la forme en un disque serré et regroupez tout le tissu lâche.

Ajuste la forma en un disco ajustado y colóquela en tela floja.



7. Pull the elastic band across the length of the disc to secure into place.

Tirez la bande élastique sur la longueur du disque pour fixer fermement le tout.

Tire de la banda elástica por toda la longitud del disco para asegurarlo.



8. Slide folded shelter into provided carry bag for convenient storage and transport.

Insérez la tente pliée dans le sac de transport pratique fourni afin de ranger et transporter la tente.

Deslice la carcasa plegada dentro de la bolsa de transporte suministrada para facilitar el almacenamiento y el traslado.